

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:

1 FEST GRUNT 1 KG	2 FESTWALL 21,5 KG	3 FEST COLOR	4 PU FEST 2K CARBON 1000 G + 80 G
Akrylowy preparat do gruntowania powierzchni, wyrównuje chłonność, poprawia przyczepność. Materiału wystarczy na jedną warstwę.	Dwuskładnikowy mikrocement na ściany (16,5kg FESTPowder + 5 kg polimeru FEST Liquid). Materiału wystarczy na dwie warstwy.	Barwnik do pigmentacji mikrocementu FESTWall . Dodaje się go do płynnego polimeru Fest Liquid . Materiału wystarczy na dwie warstwy.	Dwuskładnikowy (składnik A + B) lakier do zabezpieczania mikrocementu. Poliwęglanowe połączenie tworzy gęstszą i gładszą strukturę. Materiału wystarczy na jedną warstwę.*
			

**Dla uzyskania pełnej trwałości i odporności, zalecamy nałożenie dwóch warstw lakieru. Jeśli dokupiesz drugie opakowanie, nałóż drugą warstwę. Jeśli nie – dokup lakier, aby wykonać drugą warstwę.*

Oprócz zestawu FestWall potrzebujesz także: pacy, wałka z mikrofibry, szlifierki oraz odkurzacza.

Przed użyciem zapoznaj się z kartami technicznymi produktów. Zeskanuj kod QR, aby przejść do kart technicznych. W nich znajdziesz szczegółowe informacje o przygotowaniu podłoża oraz szczegóły aplikacji konkretnych produktów. Poniższa instrukcja aplikacji jest wersją skróconą i przedstawia tylko etapy aplikacji systemu.


SKRÓCONA INSTRUKCJA APLIKACJI SYSTEMU:

KROK 1 Zaaplikuj **FestGrunt 1** na podłoże. Następnie odczekaj 2h-4h do wyschnięcia.

KROK 2 Wymieszaj barwnik **FestColor 3** z płynnym polimerem **FestLiquid 2B**. Z uwagi na to, że na pierwszą warstwę mikrocementu potrzebujesz więcej materiału, odmierz $\frac{2}{3}$ suchej masy **FestPowder 2A** i połącz ją z $\frac{2}{3}$ mieszanki **FestLiquidu** z barwnikiem **FestColor**. Po wymieszaniu aplikuj pierwszą warstwę mikrocementu **FestWall** za pomocą pacy na wcześniej zagruntowane podłoże. Po około 4 godzinach, gdy materiał całkowicie zwiąże i będzie suchy, przeszlifuj go szlifierką jednotarczową (tzw. polerkę) z papierem ściernym o gradacji 60-120 (w zależności od pożądanego efektu).

KROK 3

Wymieszaj pozostałą część suchej masy **FestPowder 2A** z pozostałą częścią mieszanki **FestLiquid 2B** i barwnika **FestColor 3**. Po wymieszaniu, zaaplikuj drugą warstwę mikrocementu za pomocą pacy, podobnie jak za pierwszym razem.

Po około 4 godzinach, gdy materiał całkowicie zwiąże i będzie suchy, przeszlifuj go szlifierką jednotarczową (tzw. polerką) z papierem ściernym o gradacji 80 i wzwyż (w zależności od pożądanego efektu).

Po wykonaniu ostatniej warstwy należy zostawić powierzchnię na 4-6 godzin do całkowitego wyschnięcia. Po tym czasie można przystąpić do impregnacji.

KROK 4**Impregnacja:**

Pojemnik z lakierem **PU FEST 2K CARBON 4** (składnik **A**) dobrze wstrząsnąć. Dodać składnik **B** zgodnie z oznaczeniem na opakowaniu. Należy wymieszać składnik A ze składnikiem B w proporcji 100:8 (100 części wagowych składnika **A**: 8 części wagowych składnika **B**). Nakładać za pomocą wałka wysokiej jakości o długości włosa 7-9 mm.

Druga warstwa lakieru **PU FEST 2K CARBON 4** może być aplikowana po 2 godzinach bez konieczności szlifowania lub po 24h po przeszlifowaniu powierzchni papierem ściernym o gradacji 220.

Przed użyciem zapoznaj się z kartami technicznymi produktów.
Zeskanuj kod QR, aby przejść do kart technicznych. W nich znajdziesz szczegółowe informacje o przygotowaniu podłoża oraz szczegóły aplikacji konkretnych produktów.

